

Baumit BetoFinish

Betonglett

Felhasználásra kész, ásványi adalékos betonglett kézi javításokhoz – kül- és beltérben.

Mire való ez a termék? (közérthetően)

- zsugorodási üregek, kavicsfészkek, kitört élek javítására
- beton felületek egyenetlenségeinek korrigálására és simítására
- lyukak, üregek lezárására szerelési munkák után
- szabadon álló betonvasak beágyazására

Mikor NE használd / mire nem való?

- fa, fém és műanyag felületekre
- víztaszító (vízlepergető) alapfelületre
- laza, szennyezett, poros vagy fagyott felületre

Kulcsadatok

Keverővíz	kb. 6,5 liter tiszta víz / 25 kg zsák ($\approx 0,26$ l/kg)
Bedolgozási idő	kb. 20 perc
Keverési idő	kb. 4 perc (alacsony fordulatszámú keverővel)
Max. rétegvastagság	5 mm (egy munkamenetben)
Anyagszükséglet	kb. 1,5 kg/m ² / mm rétegvastagság
Hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között dolgozz
Tárolhatóság	száraz helyen, fóliázva: 12 hónap

Szükséges eszközök

- elektromos keverőgép + keverőszár
- keverőedény / vödör
- kőműveskanál
- simító / glettvas, simítódeszka

Gyors ellenőrző lista a kezdés előtt

- A felület legyen teherbíró, tiszta, por- és szennyeződésmentes.
- Szívóképes felületet előnedvesíts (ne álljon rajta víz!).
- Ha lehet, készíts tapadóhidat Baumit BetoHaft-tal.
- Csak tiszta (vezetékes) vizet használj.

Bedolgozás lépésről lépésre

1. Alapfelület előkészítése

Ellenőrizd a felületet: legyen száraz, teherbíró, por-, fagy- és kivirágzásmentes. A szívóképes alapfelületet feldolgozás előtt nedvesítsd elő. Erősebb javításoknál javasolt tapadóhíd készítése Baumit BetoHaft-tal.

2. Keverés

Tiszta edényben mérj ki kb. 6,5 liter vizet 25 kg porhoz. A port fokozatosan szórd a vízhez, majd alacsony fordulatszámon keverd homogénre, csomómentesre (kb. 4 perc). A kötésnek indult anyagot már ne hígítsd vízzel, és ne adj hozzá plusz port.

3. Felhordás (kézi)

A még nedves alapozóra/tapadóhídra hordd fel az anyagot („nedveset a nedvesre”), majd simítsd el. Egy munkamenetben maximum 5 mm vastagságig dolgozz.

4. Ha 5-10 mm vastagság kell

A szükséges vastagságot több rétegben is elérheted. A rétegek között a várakozási idő lehetőleg ne legyen hosszabb 6 óránál. Ha mégis tovább vársz, a következő réteg előtt tapadásjavító alapozás (Baumit Grund) szükséges. Alternatív megoldásként – csak ebben az esetben – 0,3-0,9 mm-es kvarchomokkal keverhető (max. 35%), hogy csökkenjen a zsugorodási repedés kockázata.

5. Utókezelés

A friss betonglettet véd a hirtelen kiszáradástól (tűző nap, huzat, szél). Szerszámokat használat után azonnal tisztíts meg.

Fontos tudnivalók

- Ne dolgozz +5 °C alatt, és ne hagyd a friss felületet fagyot kapni.
- Ne használj adalékszereket (pl. fagyásgátlót).
- Ne adj vizet a már kötésnek indult anyaghoz.

Biztonság és tárolás

- Részletes veszélyességi info: lásd a termék biztonsági adatlapját.
- Száraz helyen, raklapon, fóliázva tárold. Felhasználható 12 hónapig.